

Qualité de l'air

Filtre Media Plat

FLP

• Facilité d'installation

Ces filtres sont utilisés en préfiltration de l'air dans des centrales de traitement d'air, Ventilo-convector.

• Filtre rechargeable

Cadre en acier galvanisé muni d'un grillage aval et d'un clip en amont.

• Filtre jetable

Cadre en acier galvanisé muni d'un grillage amont et aval.

Ces filtres peuvent être fabriqués avec un cadre en acier inoxydable.

• Filtre jetable

Les filtres peuvent être équipés de différents médias synthétiques.




Article famille : QDL

• Application traditionnelle

Aéroports
Bâtiments commerciaux
Hôtels et restaurants
Musées et entreposage historique
Écoles et universités
Centres commerciaux
Traitement de surface

• Spécifications

Dimensions	Suivant demande
Type de média	Synthétique
Matériau du cadre	Acier galvanisé



Qualité de l'air

Instructions d'Installation des Filtres

- Afin d'éviter d'endommager votre filtre durant le transport ou l'installation, prière de suivre les conseils ci-dessous.



Stocker les filtre dans un endroit sec a une température tempérée



Ne pas utiliser un cutter pour ouvrir les boîtes



Ne pas toucher le filtre avec les mains



Ne pas Transporter ni stocker les filtre tête en bas



Ne pas marcher sur les filtres



Ne pas écraser les filtres



Ne pas marcher sur les filtres



Eviter de les faire tomber



Les manipuler avec attention



Conserver dans un endroit propre et sec.



Ne pas frapper le filtre.



Ne pas empiler.

- **Instructions générales étape par étape pour le remplacement et l'élimination des filtres :**

1. Arrêtez le système de ventilation.
2. Retirez soigneusement les filtres de leur boîtier.
3. Immédiatement après leur retrait, placez le filtre dans un sac étanche et fermez-le hermétiquement.
4. Installez le nouveau filtre dans son boîtier.
5. Mettez le système de ventilation en marche après avoir ouvert les registres et fermé les portes du boîtier

- **Les opérations de remplacement et d'entretien des filtres doivent être effectuées avec les mesures de protection habituelles, notamment une protection respiratoire.**

Les filtres peuvent contenir des substances nocives après leur utilisation. Il est donc recommandé de porter un EPI adapté et d'être très prudent lors du remplacement des filtres. Cela comprend un masque FFP 3, des lunettes de protection, des gants en caoutchouc/nitrile et une combinaison de protection. Pour plus de sécurité, utilisez du ruban adhésif pour sceller les interstices.5. Mettez le système de ventilation en marche après avoir ouvert les registres et fermé les portes du boîtier

- **Remarque concernant l'élimination des filtres usagés :**

En règle générale, les filtres à air sont éliminés comme des déchets industriels ordinaires. En revanche, les filtres à air utilisés dans des applications susceptibles de contenir des contaminants potentiellement nocifs doivent être traités comme des déchets industriels spéciaux et éliminés conformément à la réglementation officielle du pays concerné.

La réglementation applicable en matière d'élimination dépend des conditions réelles sur site et de l'application spécifique. Il est donc impossible de formuler une déclaration générale. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter l'entreprise locale d'élimination des déchets.

Les filtres sales doivent être stockés en toute sécurité dans un sac en plastique étanche et hermétiquement fermé.

